



## RESERVDELSLISTA

### COLUMBUS HJULSPINNARE SP85-LV

Benämning, reservdelsnummer och chassissnummer skall alltid anges vid beställning av reservdelar  
Bokstäverna inom parentes ( ) motsvarar bokstäverna i bifogat el-schema.

#### Reservdels - Benämning nummer

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| SP85 10      | Kabelgenomföring till kopplingsbox M25                |
| SP85 20      | Sats starthandtag - fram & back                       |
| SP85 30      | Gummihandtag till skakel                              |
| SP85 40      | Ändlägesskruv till starthandtag                       |
| SP85 50      | Underspänningsutlösare (P1)                           |
| SP85 60-80   | Sats nödstopp inklusive adapter och kontaktblock (S3) |
| SP85 90      | Sats tryckknappsskydd                                 |
| SP85 100     | Fästsruvar till lock på kapslingslåda                 |
| SP85 101     | Lock till kapslingslåda                               |
| SP85 110     | Överströmskydd (MS)                                   |
| SP85 120     | Vridströmbrytare - fram & back (RS)                   |
| SP85 130     | Skakel                                                |
| SP85 140     | Strömintag                                            |
| SP85 150     | Elmotor (M)                                           |
| SP85 160     | Sats fästsruvar och brickor till motor                |
| SP85 170-220 | Sats fästsruvar till skakel                           |
| SP85 230     | Gummihjul                                             |
| SP85 240-290 | Sats hjulaxel - per hjul                              |
| SP85 300-320 | Sats fästsruvar till gummi fot                        |
| SP85 330     | Gummifot                                              |
| SP85 340-360 | Sats skruv och brickor för låsning av spinnarhjul     |
| SP85 370     | Spinnarhjul                                           |
| SP85 380     | Inre stödbricka för spinnarhjul                       |
| SP85 390     | Ändslut till skakel                                   |
| SP85 400     | Kabelgenomföring till motor M25                       |
| SP85 410     | Kabelgenomföring till strömintag M20                  |

