




Reservdelslista - Columbus elektriska hjulmutterdragare MD-EL2(Elstyrd)

Artikelnummer och benämning måste alltid anges vid beställning




100. Hisstativ.
110. Vajerfäste




120. Sats muttrar till vajerfäste.



130. Hisstoppinne
140. Pianotråd till hisstopp.
150. Returfjäder till hisstopp.



160. Transporthjul.
170. Sats bricka och starlock till transporthjul.



200. Hisstrumma - centrumhål 10mm.
210. Hissfjäder.
220. Centreringsrör.
230. Spännrulle - centrumhål 10mm,
240. Hissvajer.
250. Hissaxel - diameter 10mm.
260. Popnit.
270. Stoppinne till spännrulle.




300. Hylsnyckelrör inkl. bussning och skruv.



310. Komplettt hylsnyckelrör inkl. axel nr. 400 - 460.



320. Bussning till hylsnyckelrör
330. Låsskruv för mutterhylsan



400. Centrumaxel.
410. Mutter - 2st.
420. Låsbricka (Nordlock) - 2st.
430. Distansring.
440. Kullager.
450. Låsskruvar till distansring.
460. Segersäkring för lager.



500. Svänghjul.



520. Bussning till svänghjul
510. Kullager till svänghjul



550. Medbringare.
560. Segersäkring.



620. Vinkelspär.
630. Ankarfjäder.
640. Returfjäder till vinkelspär.
650. Låsskruv och låsbricka till vinkellänk.
660. Vinkellänk (pinne).

Columbusmaskiner AB
Styckjunkarvägen 18
632 36 Eskilstuna


Telefon
016 424443

E-post
info@columbusmaskiner.se


Hemsida
www.columbusmaskiner.se



700. Kopplingsbroms (underbroms).
710. Saxpinne.



900. Elmotor.
910. Remskiva - A62.



1020. Kilrem - dimension A30''.



1200. Motorbädd.



1210. Tryckpinne.




1220. Sats motorklammor till motorbädd.




1230. Sats skruvar för festsättning av motor.



1240. Returfjäder till motorbädd.




1300. Slagreglagearm
1331. Returfjäder för slagreglage




1332. Justerskruv - returstopp reglagearm
2430. Dragstång för slagreglage
2431. Justermutter med låsmuttrar för dragstång
2432. Infästningsgaffel för dragstång - mot magnet
2433. Sprint med saxpinne - låsning i arm
2434. Sprint med saxpinne - låsning i magnet



1430. Justerskruv för remspänning.
1500. Axel med låsbrickor till reglagearm nr. 1300.



1600. Svänghjulslock.
1610. Sats fästskruvar till svänghjulslock.





1700. Chassie - komplett.
1710. Plasthadtag till skakel.



1800. Topplöck.
1810. Distanshylsa under handtagskula.
1820. Hantagskula.




1900. Nit & låsbricka till handtag
1920. Handtag - vänster sida.



2400. Nollplint
2410. Kopplingsplint

2350. Strömbrytare för aktivering av slag
2360. Ventilator till kopplingslåda
2370. Kabelfläns
2380. Kabelgenomföring 25mm
2390. Kabelgenomföring för strykabel
2400. Nollplint
2410. Kopplingsplint
2420. Skyddsdiode
2421. Termokontakt till elmagnet



2310. Transformator
2311. Likriktarbrygga
2320. Kontaktorer (C1, C2) fram & back
2311

2300. Kopplingslåda
2310. Transformator
2311. Likriktarbrygga
2320. Kontaktorer (C1, C2) fram & back
2340. Magnet (S), solenoid
2010. Vridströmbrytare
2050. Vippströmbrytare fram & back
2060. Strömintag

2060



2421