

BRUKSANVISNING TILL COLUMBUS ELEKTRISKA HJULSPINNARE MODELL SP70-PV

Denna hjulspinnare är lämplig att använda för fordon under 3,5 ton – personbilar, släpvagnar, Vans, husbilar, lätta lastbilar, motorcyklar.

För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

Att tänka på vid användning av Columbus hjulspinnare: Precis som vid användning av andra handhållna verktyg och maskiner som genererar vibrationer, är det viktigt att ta regelbundna pauser för att undvika överansträngning av armar och händer.

SÄKERHET

Använd endast maskinen på plant underlag. Inte när den står på bord eller liknande uppställning.

Se alltid till att hjulspinnarens elkabel ligger fritt så att den ej kan trassla in sig i fordonshjulet eller spinnarhjulet.

Säkerhetszonen runt maskinen måste vara tilltagen så förbipasserande personer ej kan skadas. Hjulspinnaren är försedd med ett roterande hjul. Se alltid till att spinnarhjulet står still när maskinen förflyttas eller ställs undan efter avslutat arbete. Använd alltid hörselskydd och visir eller skyddsglasögon vid arbete med maskinen.

UPPSPINNING AV HJULET

Tag bort de delar som kan lossna från fordonshjulet innan det spinns upp. Hissa upp fordonet till lagom höjd och säkra med pallbockar. Använd skyddsglasögon och annan skyddsutrustning som behövs. Starta hjulspinnaren och kör fram den till fordonshjulet. Tryck spinnarhjulet försiktigt mot slitbanan på däck. Öka trycket successivt tills fordonshjulet har nått lagom hastighet. **OBS – elmotorn måste startas innan man lägger an spinnarhjulet mot fordonshjulet.**

BROMSNING AV HJULET

Fordonshjulets rotation kan bromsas ned mot den fasta ytan på hjulspinnarens framkant genom att försiktigt trycka den mot hjulet. FARA - lämna aldrig ett roterande hjul utan uppsikt.

BROMSNING AV SPINNARHJULET

Spinnarhjulet bromsas ned med maskinens bromspedal. Skall inte användas för att bromsa fordonshjulet.

Service och underhåll

För bästa möjliga funktion måste maskinen hållas ren från olja, smuts, damm och väta. Rörliga detaljer skall vid behov smörjas med motorolja.

Vid service på maskinen se till att den är strömlös och bortkopplad från elnätet.

Byte av spinnarhjul lossa skruv och planbricka använd avdragare vid behov.

Vid reparation av el och motor skall det göras av en behörig elektriker.

TEKNISK DATA

Vikt	31 kg
Längd	1250 mm
Bredd	300 mm
Höjd	800 mm
Elektrisk data	400 Volt/50 Hz/3-fas
Motor	1,5 kW

Fabriksgarantin upphör att gälla om maskinens konstruktion ändras.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelande.

Överensstämmelse med EU-regler

Maskindirektiv 2006/42/EG

Ljudnivå: EN ISO 3744: EN ISO 11201

Vibrationsnivå: ISO 5349: EN ISO 20643

Lågspännings direktiv 2014/35/EU

EMC: EN 61000-6-2: EN 61000-6-4

RoHS-direktiv (2011/65/EU)



Columbusmaskiner AB

Hejargatan 13

632 29 Eskilstuna

info@columbusmaskiner.se